

Bio-release 110

Bio-degradowalny preparat na bazie olei roślinnych separujący deskowanie od betonu

Zastosowanie

Zapewnia czyste, szybkie i łatwe rozdzielenie stalowych i drewnianych deskowań od wylewanego w nie betonu

Charakterystyka

- Preparat jest całkowicie bio-degradowalny
- Zapewnia łatwe separowanie deskowań i form wszystkich typów od betonu
- Nie powoduje podrażnień skóry
- Powstrzymuje korozję elementów stalowych deskowań
- Minimalizuje wysiłek przy czyszczeniu deskowania przed ponownym użyciem
- Pomaga w uzyskaniu gładkiej powierzchni wylanego betonu
- Redukuje powstawanie pęcherzyków na powierzchni betonu
- Nie plami betonu nawet zawierający „biały cement”

Bio-release 110 jest dostarczany jako wodna emulsja gotowa do użycia bezpośrednio na deskowaniu. Jest specjalnie produkowaną mieszaniną olei pochodzenia roślinnego i dzięki temu obok doskonałych parametrów użytkowych jest przyjazną środowisku i całkowicie nieszkodliwą dla człowieka. Zapewnia doskonale właściwości rozdzielające powierzchnie deskowań i betonu znacznie przewyższające parametry tradycyjnie stosowanych preparatów. Dodatkowo ułatwia ucieczkę bąbelków powietrza z powierzchni styku betonu i deskowania.

Wydajność

Typowa wydajność to pokrycie 40-50 m² deskowania 1 litrem **Bio-release 110**.

Jest ona zależna od typu materiału z którego wykonane jest deskowanie i

od grubości tworzonego filmu w zależności od sposobu aplikacji.

Cechy

Stan	ciecz
Kolor	biały
Ciężar właściwy	0,98
Lepkość	250
Temp. zamarz	<-1°C

Instrukcja stosowana

Bio-release 110 może być stosowany przy użyciu typowego sprzętu natryskującego, szczotki bądź wałka. Istotne jest utworzenie filmu o ciągłej równej strukturze.

Środki ostrożności

Bio-release 110 jest biodegradowalnym preparatem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Nie jest toksyczny i nie powoduje podrażnień skóry. W razie stosowania go za pomocą natrysku nie zaleca wdychania **Bio-release 110** i proponuje się stosowanie masek zabezpieczających.

Opakowanie

Bio-release 110 dostarczany jest w kanistrach 20 l, 200 l beczkach i pojemnikach 1000 l.

Przechowywanie

Bio-release 110 powinien być przechowywany w dodatnich temperaturach. Nie otwierane opakowania można przechowywać 24 miesiące. Po okresie powyżej 6 miesięcznego składowania preparat przed użyciem należy wymieszać w opakowaniu. Opakowanie przed ponownym użyciem musi być umyte.

Czyszczenie

Sprzęt do aplikacji **Bio-release 110** należy oczyszczać wodą. Ewentualne wycieki mogą powodować miejscową śliskość powierzchni. Należy pokryć je materiałem absorbującym a po usunięciu powierzchnię zmyć.

Cemix Sp. z o.o.

Tel/fax 0048 32 233 45 07

Tel/fax 0048 32 334 25 09

e-mail: cemix@cemix.com.pl

www.cemix.com.pl